



W121 12"プレート
D30.5×H3.7cm
¥2,700 中箱12入

W101 10"プレート
D27.2×H2.9cm
¥1,300 中箱12入

W91 9"プレート
D23.4×H2.8cm
¥1,060 中箱12入

W81 8"プレート
D20.4×H2.4cm
¥920 中箱20入

W71 7"プレート
D18×H2cm
¥860 中箱20入

W61 6"プレート
D16×H1.7cm
¥660 中箱20入



W122 12"バスタプレート
D30.6×H6.7cm
¥2,560 中箱10入

W102 10"バスタプレート
D26.1×H5.7cm
¥1,420 中箱10入

W92 9"バスタプレート
D22.8×H4.7cm
¥1,140 中箱10入

W62 6"スーププレート
D15.2×H4.2cm
¥780 中箱20入



W20303 20"オーバルプレート
L51.9×S22.4×H3.1cm
¥10,650 中箱5入

W18303 18"オーバルプレート
L48×S22.9×H3.6cm
¥8,700 中箱6入



W16303 16"オーバルプレート
L42.5×S22.7×H3.2cm
¥6,300 中箱10入

W14303 14"オーバルプレート
L37×S22.6×H3.7cm
¥3,800 中箱10入



SQ84 8"スクエアボウル
L19.5×S19×H7cm
¥1,160 中箱20入

SQ74 7"スクエアボウル
L17.2×S16.5×H7cm
¥810 中箱20入

SQ64 6"スクエアボウル
L15.5×S15×H6.5cm
¥610 中箱20入



M77 マグ
L12×S8.5×H8.8cm 300cc
¥510 中箱6入

C89 オーレカップ
L14×S11.5×H7.6cm 420cc
¥600 中箱6入

C84 オーレ・プレーン
L14×S11.5×H7.6cm 420cc
¥710 中箱6入



C41 エスプレッソカップ
L8×S5.9×H6.4cm 100cc
¥730 中箱12入

C42 カプチーノカップ
L11×S8.6×H6.5cm 230cc
¥650 中箱20入

C10 スタックエスプレッソカップ
L9.6×S7×H4.6cm 100cc
¥730 中箱12入

C12 スタック兼用カップ
L11.3×S8.5×H5.5cm 200cc
¥640 中箱12入

S41 エスプレッソソーサー
D11.5×H2.8cm
¥540 中箱20入

S33 兼用ソーサー
D14.1×H2.1cm
¥560 中箱20入

S10 兼用エスプレッソソーサー
D12.8×H1.8cm
¥600 中箱20入

S11 兼用ソーサー
D14.1×H2.1cm
¥540 中箱20入



SQA18302 18"レクタングルプレート
L45.6×S31.1×H3.2cm
¥8,700 中箱6入



G011 ピッチャー 小
L5.7×S4.4×H5.6cm 45cc
¥620 中箱60入



G012 ピッチャー 大
L8.5×S5.7×H8.5cm 110cc
¥670 中箱24入



C63 バターディッシュ
D4.9×H2.4cm
¥450 中箱12入



TA06PL-1 ティーポット
L18.8×S9.5×H13cm 500cc
¥1,670 中箱6入